
BRUNI mod. ACTION



Dati tecnici - Specifications:

- Calibro - Calibre _____ 4,5 - 1,77 mm.



BRUNI S.R.L.

Milano - ITALIA

www.bruniguns.com

La Ditta **BRUNI S.R.L.**

Vi ringrazia per la scelta e l'acquisto di un suo prodotto.

Istruzioni per l'uso

Per il funzionamento della carabina

è assolutamente necessario seguire strettamente queste istruzioni.

- 1) Ruotare il calcio e avvitare il part. 11 nella sua sede.
- 2) Impugnare la carabina e tirare il grilletto.
- 3) Portare la leva (1) in posizione di massima apertura.
- 4) Aprire l'otturatore, tirandolo indietro fino a quando si sente un "clic" di aggancio.
- 5) Posizionare il pallino di fronte all'otturatore facendo scivolare nell'apposita sede.
- 6) Spingere in avanti l'otturatore spingendo il pallino nella canna e chiuderlo verso dx.
- 7) A questo punto richiudere la leva in posizione iniziale di aggancio.
- 8) La carabina è pronta allo sparo. È possibile mettere la sicura spingendo il bottone rosso da sinistra a destra.
- 9) La tacca di mira e il mirino in fibra ottica permettono il puntamento al bersaglio.
- 10) Si ricorda che per un migliore funzionamento e sicurezza, lasciare sempre scarico il meccanismo del grilletto.

NOTE: se l'ordine delle operazioni non è rispettato è impossibile la compressione dell'aria e naturalmente il funzionamento.

Chiudere allora la leva laterale, tirare il grilletto ed iniziare di nuovo le operazioni secondo l'ordine indicato. Attenzione, si consiglia sempre prima dell'uso sparare a vuoto due o tre volte permettendo così alle guarnizioni ad espansione di aderire perfettamente.

ATTENZIONE: - TENERE L'OGGETTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- La BRUNI s.r.l. non si assume nessuna responsabilità se l'oggetto viene smontato o manomesso.

Per qualsiasi inconveniente riportare la carabina al proprio rivenditore.

- La BRUNI s.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio e non risarcirà alcun danno in caso di manomissione. L'utilizzatore è responsabile per ogni danno o lesione causati.

